



Monteringsanvisning för kalvgömma

- 1- Lägg den slätas gaveln på golvet
- 2- I plåten som är S formad skruvas 10/40 bult fast med låsmutter (4 st), där fästs sedan spjället med de blå kulorna.
- 3- Skruva fast S plåten i gaveln, 10/20 bult med låsmutter (4 st). Bulten (10/30) längst upp på framsidan av gaveln skruvas inte fast nu, där skall det ena inre staget och det vinklade plattjärnet sitta.
- 4- Fäst krubbdelen med 10/20 bult och låsmuttrar
- 5- Montera överdelen av bakstycket med krubbdelen (överdelen skall ligga ytterst i skarven), balken ligger innanför (bult 10/50 med låsmutter). Bulten längst upp på gaveln 10/25 skruvas inte i nu, där fästs de andra staget.
- 6- Justera alla plåtar i rätt läge och dra till alla muttrar.
- 7- Lägg på den andra gaveln och skruva fast den.
- 8- Skruva fast de långa stagen på insidan, glöm inte det böjda plattjärnet på framsidan.
- 9- Skjut in benen och sätt fast låsbultarna 10/25. Använd de vanliga muttrarna (4 st) och vält sedan ner krubban så att den står rätt.
- 10- Skruva fast de två vinkeljärnena i gavlarna (de stabiliserar taket).
- 11- Skruva fast sidorna till hagen med 10/30 bult och låsmutter.
- 12- Fronten sätts på plats, stabiliseras med två stag som fästs med vingmuttrar.

Vid transport tas fronten bort och hängs upp på det böjda plattjärnet som sitter överst på gavlarna, man fäller in sidorna först.

Vid transport i trepunktsfästet skall behållaren vara tom, använd annars pallgaffel. Det är bra om man placerar kalvgömmorna där djuren har en naturlig viloplats, så att kalvarna hittar och lär sig att gå in i den. OBS! glöm inte att justera bredden på ingångarna efter storleken på kalvarna, de växer.

Ring gärna om ni har några frågor.
Lycka till!!

